

# Comment opérer

Facile à mettre en place de nouvelles combinaisons

1

Définissez le Code par défaut (0 - 0 - 0 - 0)  
Tirez le verrou.

2

Tourner le mousqueton de 90° au trou de réglage du Code



3

4



3

Poussez vers le bas jusqu'à ce que le pignon entre complètement dans l'espace.

4

Maintenez enfoncé en permanence, puis tournez à nouveau d'environ 90°

5

Faites défiler les chiffres pour définir le Code.

6

Rotation de la tête de verrouillage jusqu'à ce qu'elle rebondisse

